

## PRODUTOS PARA LIMPEZA DE TELAS



**DECAPLUS**  
Ref. CD002



**BLANCOGEL**  
Ref. CD001



**ELIMINATOR**  
Ref. CD003

### DECA PLUS

### BLANCO GEL

### ELIMINATOR

Livre de dissolventes com bases oleosas

Livre de dissolventes com bases oleosas

Livre de dissolventes com bases oleosas

#### Decapante líquido concentrado

Para retirar a emulsão dos quadros

#### Eliminação de imagem fantasma

#### Produto desengordurante

#### Modo de Emprego

##### Uso Manual:

Adicione 1 litro de Decaplus a 10 litros de água. Agite bem a mistura e o producto está pronto a usar.

Sempre que esta mistura é usada deve ser agitada convenientemente. Aplicar com pincel de um lado e do outro do quadro, aguardar 2 a 3 minutos e lavar com máquina de pressão.

**Tanque de Imersão pequeno** - Misture 25L Eliminator + 25L água + 5L de Decaplus.

**Tanque de Imersão médio** - Misture 50L Eliminator + 50L água + 10L de Decaplus.

Sempre que esta mistura é usada deve ser agitada convenientemente. Colocar os quadros dentro do tanque de emersão aguardar 2 minutos e lavar com máquina de pressão.

#### Modo de Emprego

##### Método padrão:

1. Depois de retirar a emulsão, aplicar BLANCO GEL (sobre tela seca) de maneira uniforme sobre ambos os lados da tela com um pincel.
2. Deixar secar o produto a uma temperatura ambiente até que produza uma cristalização sobre e dentro do tecido da tela. Quanto maior o tempo de espera, melhor será o resultado. Não há risco para o tecido; não há risco para o quadro, não há risco para a cola. (Na secagem não passar dos 35°C até ao tempo de formação de cristais).
3. Limpar inteiramente ambos os lados da tela com água a alta pressão.

##### Método de tratamento rápido:

1. Depois de retirar a emulsão, aplicar BLANCO GEL de maneira uniforme sobre ambos os lados da tela com um pincel.
2. Deixar actuar o produto durante 5 minutos Limpar inteiramente ambos os lados da tela com água a alta pressão.

#### Modo de Emprego

##### Uso Manual:

1. Aplicar com pincel de um lado e de outro em todas as telas novas antes de emulsionar pela 1ª vez, para que fiquem completamente livres de gorduras e pó.

2. Depois de retirar a emulsão com Decaplus e aplicado o Blanco Gel, aplicar Eliminator com pincel, de um lado e de outro da tela, esfregue suavemente. Lavar com máquina de pressão.

**Tanque de Imersão pequeno** - Misture 25L Eliminator + 25L água + 5L de Decaplus.

**Tanque de Imersão médio** - Misture 50L Eliminator + 50L água + 10L de Decaplus.

Sempre que esta mistura é usada deve ser agitada convenientemente. Colocar os quadros dentro do tanque de emersão aguardar 2 minutos e lavar com máquina de pressão.